Bear

Instruction manual

Humidifier

JSQ-C10C1

English Manual 01
Gebrauchsanleitung auf Deutsch 11
Manuel d'utilisation en francais 21
Manuale D'istruzioni In Italiano 31
Manual de Instrucciones en Español 41

please read this instruction manual carefully before using the appliance! The product is intended for household or related scenarios use only.

Warning: to avoid any harms caused by misuse of this product, please read this instruction manual carefully before using the appliance and use it strictly following the usage specified in the manual!

Product introduction

Thanks for using Bear humidifier! This product is carefully designed, researched and developed by our company. With beautiful and fashion appearance, strict boil-dry protection and top water filling design, our humidifier is suitable for easy clean, convenient use, simple functions and strong safety protection.

Machine and parts diagram



Note:
The product picture is for reference only, please take physical object as the standard.

Adjustable knob control



Adjustable knob	Function description
Off	When the adjustable knob stays at Off position, the machine will be in standby mode, the light indicator is off; rotate the knob clockwise(maximum angle as 270°) till the sound Tick, machine opened with indicator shown as green; mist volume increases along with the increasing angle till maximum volume with maximum angle as 270°

Tips:
• For noise-sensitive users, do not place this appliance at the position near ears for your sleep, please set it at a place 1 meter away from your body
• When the machine runs out of water, it will stop working and no mists will be generated with indicator light flashing red; you can add water into water tank to resume current working status

Diagram illustration

Oe, Install cap and floater
1. Put the floater(both positive and negative sides) into magnetic pillar
2. set the cap correctly(set tight);



Two, install mist tube
1. Install the energy-gathering(neither side) ring into mist tube;
2. Buckle up the mist tube cap onto the tube;
3. Install mist tube components into the machine properly



Usage

One, add water:
take the lid off, inject water into water tank through container, then install the lid component back to top

Attention:
1. Please add clean tap water or purified water with temperature between 0℃ - 40℃.
2. Do not inject water into air outlet.
3. Added water cannot exceed highest water level.
4. Please pour out water from the water channel, do not pour water from the direction of air outlet;
5. Please make sure the power cord is unplugged when injecting water into the machine.
6. Please make sure the power cord is unplugged when moving the machine.

Clean & maintenance

One, clean water tank and atomizing sheet
Add some cleanser or mix white vinegar with water to clean the water tank, then wipe it dry with a soft cloth;
Use soft cloth or swab to clean the atomizing sheet.

Two, clean mist tube components
Clean inside of the mist tube with clear water,then wipe it dry with a soft cloth.

Attention:
1. Please make sure the power cord is unplugged before cleaning.
2. When wiping stain on power cord, please use a dry and soft cloth.
3. Water tank, incrustation and scale in the water channel as well as other debris must be cleaned regularly, suggested as cleaning it every 1 - 2 weeks.
4. To avoid bacteria, please change the water in water tank and channel regularly.
5. If you leave the machine unused for a long time, please clean it, put it into packaging box once dried out, and place at a dry place for safe storage.

Precautions

Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use;
Any improper use, misuse or any operation error may lead to a major accident or other injuries, so please strictly follow the instructions below:
1. This is a 220V - 240V ~ 50Hz - 60Hz appliance, please check your voltage standard before using it, otherwise there could be dangers including electric shocks and fire disasters.

2. Please do not damage, modify, forcefully bend, pull, pinch or bundle the power cord, also, please do not put heavy objects upon the cord to avoid any possible danger
3. Please unplug the humidifier when you clean it.
4. Please make sure the humidifier is well placed with good power connection, extension cords cannot be used.
5. When pull the plug, please hold plug; Do not pull the cord forcefully otherwise there could be risks of electric shocks, short circuits, etc.
6. When this product is working, distance between electric outlet and charged object must be kept, with the plug unreachable and away from inflammables and explosives, otherwise there could be risks of electric shocks, fire disasters, etc.
7. Humidifier should be placed at the flat and solid ground to avoid water overflow or damages caused by inclination and fall.
8. Do not use hard objects to touch or strike atomizing sheet, clean with swabs or soft brushes.
9. Do not use a cloth with chemical solvent, gasoline, kerosene, polishing powder to wipe the surface.
10. To avoid bacteria, please change the water in water channel regularly.
11. Do not immerse objects of this product.
12. This appliance is not intended for the use of physically or sensory disabled, mentally ill people or persons without product experiences and knowledge alone. To ensure safety, please let those people use this product under supervision and guidance of person who knows well about it.
13. Please watch your children carefully and ensure that they do not play with this appliance.
14. Do not electrify this product when injecting waters and cleaning the humidifier, please do not turn it on when the base is empty.

15. Please do not pull the cord by wet hands. Do not touch power cord or the plug when it thunders so as to avoid electric shocks.
16. When this product is damaged or unable to work normally, please shut off the power and pull out the plug immediately. This product can be assembled or disassembled by professional maintenance staffs only, do not it by yourself otherwise there could be dangers as fire disasters, electric leaks.
17. The product is intended for household or related scenarios use only.
18. To avoid risks, damaged power cords must be changed and replaced by professional staffs from manufacture, maintenance department or related departments.
19. Please turn off this product when the water in water tank has been used out, you can turn it on again once completed water injection to graduation line (fill up if there' s no graduation line). Full tank represents rated volume
20. This product should be cleaned weekly, if it is not used for a long time, please drain out the water. To avoid bacteria, please change the water in water tank and channel regularly
21. Do not use this product near the bathtub, shower nozzle and swimming pool in case fire disasters caused by electric shock.
22. Please keep the power cord in suitable place.

FAQ

Phenomenon	Reason	Solution
Humidifier does not work	Power cord is not plugged in correctly	Plug in properly
	Water in the tank has been used out	Inject water into water tank
Unusual odor	Debris in water channel or water tank	Clean water channel and water tank ,change clear water
There ' s water in water channel but machine shows no water	Floater has dropped down as the water level is too low, or floater is stuck, it is normal that machine shows as lack of water;	Inject water into water tank
There ' s water in water tank but machine shows no water	Machine is not placed at a flat ground, which caused low water level of water sensor, or water sensor is temporarily working from automatic protection	Place the machine at a flat and solid ground
Lack of steam	Water level is lower than 40mm in the water tank, machine produces less mist or even no mist	Inject clear water into the water tank
	Mists level reaches to the highest level, machine produces less mist when at a high water level	Reduce water for 30 - 40cm from the maximum water level, the machine will produce more mists
	Switch to a higher energy mode of atomization	Switch to a higher energy mode to produce more mists
Impounded water in the humidifier	Use of humidifier caused low air flow and increased humidity in the room, condensation of the machine, and the steam keeps increasing and finally forms into impounded water	Use a humidifier in a larger space, the machine is placed at a place near the air conditioner, air fan; with faster air flow so that the mists can be even spread all the a room
Humidifier doesn' t produce mist	Water in the water tank exceeds maximum level	Pour out water till below the maximum water level

Note:
If phenomenon still exists after checking with above instruction, please contact our repair center or distributor, any one not the specialist of our company are forbidden to disassemble this machine.

Specification

Name	Humidifier
Model	JSQ-C10C1
Rated voltage	220-240V
Rated frequency	50-60Hz
Volume	1.0L
Rated power	20W
Rated humidifying volume	100-150ml/h
Dimensions (LWH)	134x134x224(mm)

Product image

Warnung: Um Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die in der Spezifikation angegebenen Zwecke.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Luftbefeuchter von BEAR entschieden haben! Dieses Produkt ist eine unserer Luftbefeuchter Serien, die von unserem Unternehmen sorgfältig entwickelt und konzipiert wurde. Schönes und stilvolles Aussehen, exquisite Handwerkskunst mit Wassermangel-Schutz, Nachfüllen nach oben, leicht zu reinigen, einfach zu bedienen, sicher und zuverlässig.

Aufbau des Produktes

Hinweis:
Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Symbol für Drehknopf

Drehknopf	Funktion
Off	Wenn der Drehknopf auf „AUS" steht, befindet sich das Gerät im Standby-Modus und die Anzeigelampe leuchtet nicht. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn bis zum Ton „Tick", das Gerät ist eingeschaltet und leuchtet grün. In diesem Fall ist das Gerät eingeschaltet und die Anzeigelampe leuchtet grün. Die Nebelmenge nimmt allmählich zu, wenn der Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird. Wenn der Knopf um 270 Grad gedreht wird, wird maximale Nebelmenge erreicht.

Warme Hinweise:
• Wenn Sie lärmempfindlich sind, sollten Sie das Gerät während des Schlafs nicht in der Nähe Ihrer Ohren platzieren. Es wird empfohlen, das Gerät in einem Abstand von 1 Meter zu stellen.
• Wenn das Gerät nicht mehr genügend Wasser hat, funktioniert es nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt wird kein Nebel erzeugt und die Anzeigeleuchte leuchtet rot. Bitte füllen Sie den Wassertank mit Wasser, um den Betriebszustand wiederherzustellen.

Installation

I. Einbau des Schwimmer und Stellungsregler
1. Setzen Sie den Schwimmer zuerst in die magnetische Ringsäule ein. (der Schwimmer ist nicht richtungsgebunden).
2. Installieren Sie den Stellungsregler an seinem Platz. (festklemmen)

II. Einbau des Nebelkanal-Sets
1. Setzen Sie den Ring in den Nebelkanal ein (der Ring ist nicht richtungsgebunden).
2. Bringen Sie den Deckel am Nebelkanal an.
3. Bauen Sie den Nebelkanal in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig eingebaut wird.



Verwendung

I. Füllen mit Wasser:
Entfernen Sie den oberen Deckel, füllen Sie den Wassertank mit Wasser und setzen Sie dann den Deckel wieder auf.

II. Reinigung des Nebelkanal-Sets

Reinigen Sie das Innere des Nebelkanals mit Wasser und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

Hinweise:
1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ab.
2. Bitte reinigen Sie Flecken am Netzkabel mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
3. Kalk und Schmutz im Wassertank des Luftbefeuchters müssen regelmäßig von geschrieben werden.
4. Um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden, sollten Sie das Wasser im Wassertank regelmäßig wechseln.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, bitte reinigen Sie es, trocknen Sie es ab, legen Sie es in die Verpackung zurück und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Jeder Fehler oder jede unsachgemäße Bedienung kann zu einem schweren Unfall führen. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:
1. Die auf dem Typenschild angegebene Spannung beträgt 220-240V,50-60Hz, Bitte überprüfen Sie die Spannungsquelle vor dem Gebrauch, andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlages oder eines Brandes.

2. Sie dürfen das Netzkabel darf nicht beschädigt, modifiziert, gebiegt, gezogen, gequetscht oder verknotet werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, da dies das Kabel beschädigen und eine Gefahr darstellen kann.
3. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Wassertank mit Wasser füllen oder den Luftbefeuchter reinigen. Bitte schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Wasser im Wassertank befindet.
4. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. Berühren Sie während eines Gewitters nicht das Netzkabel und den Stecker, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
5. Wenn das Produkt defekt ist oder nicht richtig funktioniert, unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Stecker heraus. Zerlegen oder montieren Sie es nicht selbst, sondern lassen Sie es von einem Fachmann reparieren, da dies sonst zu Bränden, Leckagen und anderen Gefahren führen kann.
6. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in der Wohnung oder ähnlichen Räumlichkeiten bestimmt.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Wartungsabteilung oder einem Fachmann in einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Wenn kein Wasser im Wassertank vorhanden ist, schalten Sie das Gerät aus. Füllen Sie das Wasser nicht über den maximalen Wasserstand hinaus.
9. Der Luftbefeuchter sollte regelmäßig einmal pro Woche gereinigt werden. Wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Wassertank geleert werden. Um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden, sollten Sie das Wasser im Wassertank häufig auszutauschen.
10. Geben Sie kein Parfüm oder ätherische Öle in den Wassertank. Wenn das Produkt nach dem Hinzufügen beschädigt ist, haftet der Hersteller nicht für Schäden.
11. Wenn Sie an Rheuma, Asthma oder Allergien leiden, sollten Sie sich ihrem Gesundheitszustand Ihren Arzt konsultieren und den ärztlichen Rat befolgen.

12. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
13. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Wassertank mit Wasser füllen oder den Luftbefeuchter reinigen. Bitte schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Wasser im Wassertank befindet.
14. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. Berühren Sie während eines Gewitters nicht das Netzkabel und den Stecker, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
15. Wenn das Produkt defekt ist oder nicht richtig funktioniert, unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Stecker heraus. Zerlegen oder montieren Sie es nicht selbst, sondern lassen Sie es von einem Fachmann reparieren, da dies sonst zu Bränden, Leckagen und anderen Gefahren führen kann.
16. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in der Wohnung oder ähnlichen Räumlichkeiten bestimmt.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Wartungsabteilung oder einem Fachmann in einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
18. Wenn kein Wasser im Wassertank vorhanden ist, schalten Sie das Gerät aus. Füllen Sie das Wasser nicht über den maximalen Wasserstand hinaus.
19. Der Luftbefeuchter sollte regelmäßig einmal pro Woche gereinigt werden. Wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Wassertank geleert werden. Um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden, sollten Sie das Wasser im Wassertank häufig auszutauschen.
20. Geben Sie kein Parfüm oder ätherische Öle in den Wassertank. Wenn das Produkt nach dem Hinzufügen beschädigt ist, haftet der Hersteller nicht für Schäden.
21. Wenn Sie an Rheuma, Asthma oder Allergien leiden, sollten Sie sich ihrem Gesundheitszustand Ihren Arzt konsultieren und den ärztlichen Rat befolgen.

Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Luftbefeuchter nur funktioniert nicht	Netzstecker nicht richtig eingesteckt.	Plug in properly
	Das Wasser im Wassertank ist leer.	Inject water into water tank
Abnormaler Geruch	Der Wasser im Wassertank ist schmutzig.	Clean water channel and water tank, change clear water
Es gibt noch Wasser im Wassertank, aber Anzeigelampe zeigt Mangel an Wasser	Der Wasserstand im Wassertank ist zu niedrig, der Schwimmer ist eingeklemmt, das ist normal.	Inject water into water tank
Es gibt noch Wasser im Wassertank, aber Anzeigelampe zeigt Funktionsfehler des Wassersensors	Wenn das Gerät gekippt wird, führt der Wassersensor aufgrund der Wasserstandsanzeige zu einem automatischen Schutz und funktioniert ausgeschaltet wird.	Das Gerät auf eine ebene, feste Oberfläche stellen.
Schwache Nebelerzeugung aus dem Luftbefeuchter	Der Wasserstand befindet sich in der niedrigsten Position (40 mm). Wenn das Gerät bei niedrigem Wasserstand arbeitet, ist die Nebelmenge relativ gering.	Den Wasserstand mit Wasser füllen.
	Der Wasserstand befindet sich in der höchsten Position. Wenn der Wasserstand befindet, ist die Nebelmenge relativ größer.	Wenn sich das Wasser 30-40 cm unter dem Maximum befindet, ist die Nebelmenge relativ gering.
	Der Modus der Zerstäubung ist „HIGH". Im Hochleistungsmodus wird mehr Nebel erzeugt.	Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine niedrige Nebelstufe. Platzieren Sie den Luftbefeuchter an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. in der Nähe einer Klimaanlage oder eines Ventilators, damit sich der Nebel gleichmäßiger im Raum verteilen kann.

Es bildet sich Kondenswasser an der Nähe vom Luftbefeuchter	Die schlechte Luftströmung in der Umgebung führt zu einer hohen Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Luftbefeuchters, so dass sich der Nebel ständig in der Nähe des Luftbefeuchters ansammelt und das Kondenswasser entsteht.	Reglen Sie den Luftbefeuchter an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. in der Nähe einer Klimaanlage oder eines Ventilators, damit sich der Nebel gleichmäßiger im Raum verteilen kann.

Es kommt kein Nebel aus dem Luftbefeuchter heraus	Das Wasser im Wassertank ist zu niedrig.	Gießen Sie einen Teil des Wassers ein, damit der Wasser den maximalen
Wenn Es kommt kein Nebel aus dem Luftbefeuchter heraus,	Es kann sich um einen Fehler handeln.	Wenden Sie sich an unsere Reparaturabteilung oder an Ihren Händler. Die Nichtfachleute darf dieses Gerät nicht zerlegen.

Spezifikationen

Name	Luftbefeuchter
Modell	JSQ- C10C1
Nennspannung	220-240V
Nennfrequenz	50-60Hz
Kapazität	1,0L
Nennleistung	20W
Ausgang für Nebel	100-150mL/h
Abmessungen (L x B x H)mm	134 x 134 x 224 mm
Abbildung	

Avertissement: Afin d' éviter les dommages causés par une mauvaise utilisation, vous devez lire attentivement le mode d' emploi avant d' utiliser ce produit, et utiliser ce produit strictement conformément à l' objectif indiqué dans le mode d' emploi.

Présentation du produit

Merci d' avoir choisi l' humidificateur de marque ÉMÉ Ours !
La série d' humidificateurs produite par notre société est une variété développée indépendamment par notre entreprise. Grâce à la mode, technologie exquise protection contre le pénurie d' eau, réservoir d' eau de conception supérieure est facile à nettoyer, facile à utiliser, simple à opérer, sûr et fiable.

Moteur principal et accessoires et dessins d' assemblage

Note:
Les photos des produits sont à titre indicatif uniquement, les marchandises spécifiques prévaudront.

Icône de contrôle du bouton de réglage

Bouton de réglage	Description de la fonction
Off	Lorsque le bouton est placé en position « arrêt », l' appareil est en veille, le voyant R' et eqs allumé; Le bouton tourne dans le sens des aiguilles d' une montre jusqu' à ce que vous entendiez le « Tick » (0 à 270 ° au maximum), le voyant est vert; Et le volume de brouillard augmente progressivement avec l' angle de rotation du bouton dans le sens des aiguilles d' une montre jusqu' à ce que le volume de brouillard maximal soit atteint à 270 degrés.

Conseils:
• Pour les utilisateurs sensibles au bruit, ne placez pas l' appareil près de l' oreille pendant le sommeil, il est recommandé de placer l' appareil à 1 mètre de votre corps.
• Lorsque l' appareil est au point de manquer d' eau, l' appareil cesse de fonctionner ou de s' embuer, et le voyant lumineux est rouge; À ce moment, vous pouvez ajouter de l' eau au réservoir pour rétablir l' état du fonctionnement actuel.

Schéma d' installation

I Installation du bouchon de positionnement flottant
1. Placez le flotteur dans le poteau de l' anneau magnétique en premier (le flotteur n' est pas divisé en faces avant et arrière)
2. Installez le bouchon de positionnement en place (bouchez hermétiquement)

II Installation de l' ensemble du tube de brouillard
1. Placez l' anneau concentré dans le tube de brouillard (l' anneau concentré n' est pas divisé en faces avant et arrière);
2. Enclenchez le couvercle du tube de brouillard au tube de brouillard;
3. Installez l' ensemble du tube de brouillard dans l' appareil, en prenant soin de ne pas l' installer de travers;

Mode d' utilisation

I. Méthode d' ajout d' eau
Retirez le couvercle supérieur, remplissez de l' eau à travers le réservoir d' eau, puis remmettez le couvercle supérieur;



II.Nettoyage de l' ensemble du tube de brouillard
Nettoyez l' intérieur du tube de brouillard avec de l' eau propre et séchez le avec un chiffon doux.

Note:
1. Débranchez toujours avant de nettoyer.
2. Essuyez les taches sur le cordon d' alimentation, essuyez le avec un chiffon sec et doux.
3. Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le réservoir d' eau de l' humidificateur, le tartre et les dépôts dans l' eau; il est recommandé de le nettoyer une fois toutes les 1-2 semaines.
4. Pour éviter la prolifération des bactéries, changez fréquemment l' eau dans le réservoir d' eau et l' eau dans l' évie.
5. Si vous n' utilisez pas l' appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer, le sécher et le remettre dans la boîte, puis le mettre dans un endroit sec pour un stockage approprié.

Précautions

Veuillez lire attentivement les instructions d' utilisation de ce manuel avant utilisation, et conservez-le correctement pour référence future;
Veuillez suivre strictement les instructions suivantes, les ignorer ou faire des erreurs peut causer des accidents majeurs ou d' autres blessures, veuillez donc suivre les instructions suivantes:
1. L' alimentation est 220-240 ~ 50-60Hz, veuillez vérifier si la norme de tension est cohérente avant utilisation, sinon il peut y avoir un risque de choc électrique ou d' incendie.

2. Ne pas endommager, modifier, plier, tirer, presser, regrouper le cordon d' alimentation, n' appuyez pas sur des objets lourds sur le cordon d' alimentation, sinon cela endommagerait le cordon d' alimentation et causerait un danger.
3. Débranchez la fiche d' alimentation lors du remplissage et du nettoyage.
4. Lorsque vous utilisez ce produit, assurez-vous que la prise est bien en contact et n'utilisez pas de rallonges.
5. Lorsque vous tirez sur la fiche d' alimentation, veuillez tenir la partie fiche, ne forcez pas le cordon d' alimentation, sinon cela pourrait provoquer des échauffures, des chocs électriques, des fuites, des courts-circuits, des incendies et d' autres dangers.
6. Lorsque ce produit fonctionne, assurez-vous de garder une certaine distance par rapport à l' objet chargé, de ne pas atteindre la fiche d' alimentation, de ne pas porter et à l'écart des matériaux inflammables et explosifs, sinon cela peut entraîner des dangers tels qu' un choc électrique ou un incendie.
7. Veuillez l' utiliser sur une table ou un sol stable pour éviter de basculer ou de faire tomber ce produit, de provoquer un débordement d' eau ou d' endommager l' humidificateur.
8. N'utilisez pas d'instruments durs pour toucher la feuille d' atomisation, utilisez uniquement des cotons-tiges ou des chiffons doux pour nettoyer.
9. N'utilisez pas de chiffon taché de solvants chimiques, d' essence, de kérosène ou de poudre à polir pour essuyer la surface du produit.
10. Ne pas utiliser le produit dans les baignoires, les pommes de douche ou autour des piscines pour éviter les chocs électriques ou le feu.
11. L' appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.
12. L' appareil n' est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d' expérience et de connaissance de son utilisation, à moins d' être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité en relation avec son utilisation.

13. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
14. Ne pas mettre du sucre ou du sel dans le réservoir d'eau et du nettoyage. Ne démarrez pas l' appareil sans eau dans la base.
15. N' utilisez pas une main lachée d' eau pour brancher et débrancher la fiche d' alimentation, et ne touchez pas le cordon d' alimentation et la fiche pendant le tonnerre pour éviter les accidents de choc électrique.
16. Lorsque le produit est endommagé ou ne peut pas fonctionner normalement, veuillez immédiatement couper l' alimentation, retirer la fiche, sauf pour les techniques de réparation professionnels, ne pas démonter ou assembler à volonté, sinon cela pourrait provoquer un incendie, des fuites et d' autres dangers.
17. Le produit est destiné à un usage domestique ou similaire uniquement.
18. Si le cordon d' alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service de maintenance ou d' un service similaire afin d' éviter tout danger.
19. Lorsque vous ne utilisez pas ce produit pendant longtemps, veuillez éteindre l' appareil; Lorsque le niveau d' eau est bas, remplissez l' appareil ; Lorsque le réservoir est rempli à l' échelle spécifiée (réservoir plein lorsqu' il n' y a pas d' échelle), la quantité d' eau qu' il peut contenir est la capacité nominale.
20. L' humidificateur doit être nettoyé régulièrement une fois par semaine; Lorsque vous n' utilisez pas ce produit pendant une longue période, l' eau dans le réservoir et l' évier doit être vidée; Pour éviter la croissance de bactéries, changez fréquemment l' eau dans le réservoir d' eau dans l' évier.
21. N' ajoutez pas de parfum, d' huiles essentielles, etc. au réservoir d' eau pour l' utilisation, sinon cela cause de l' inconfort en ajoutant parfum vous-même, vous en supportez les conséquences.
22. Si vous souffrez de rhumatismes, d'asthme et d'autres maladies et allergies, vous devez consulter votre médecin et l'utiliser en fonction de votre condition physique.

Analyse des problèmes communs

Anomalies	Analyse des causes	Solution
L'humidificateur ne fonctionne pas	La fiche d'alimentation n'est pas branchée	Branchez la fiche d'alimentation
	L' eau dans le réservoir a été épuisée	Ajoutez de l'eau dans le réservoir
Le gaz sent mauvais	Les eaux d' évier ou le réservoir est sale	Nettoyez l' évier et le réservoir et remplacez-les par de l' eau claire
Il y a de l'eau dans le réservoir d'eau, mais l'indicateur d'eau indique qu'il n'y a pas d'eau	Le niveau d' eau dans le réservoir est très bas et le flotteur est tombé, ce « manque d' eau » indiqué est normal;	Ajoutez de l'eau dans le réservoir
	Le flotteur est bloqué à cause d' un « manque d' eau » indiqué est normal	Placez l' appareil en douceur dans un endroit plat et solide
Le réservoir a de l' eau, mais le système ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur certain temps	L' inclinaison de l' appareil fait que le niveau d' eau de l' évier est juste trop bas, ce qui déclenche la « protection » automatique	Placez l' appareil en douceur dans un endroit plat et solide
L' humidificateur souffle moins de brouillard	Le niveau d' eau dans le réservoir d' eau est bas, moins de 40 mm de l' eau dans le réservoir d' eau, l' appareil est relativement faible lorsque l' électronique à un niveau d' eau élevé	Ajoutez de l'eau propre dans le réservoir
	Le niveau d' eau dans le réservoir d' eau est trop élevé, à environ 30 - 40 cm de la ligne de niveau d' eau maximal et la quantité de brouillard deviendra plus grande	Réduisez de manière appropriée le niveau d' eau de 30 à 40 cm de la ligne de niveau d' eau maximal et la quantité de brouillard deviendra plus grande
L' appareil est à basse vitesse	Le mode de pulvérisation est « HIGH »	Ajustez le brouillard de haute puissance à faible puissance du commande

Il y a de l' eau dans le réservoir d' eau, mais l' indicateur d' eau indique qu' il n' y a pas d' eau	L' utilisation de l' humidificateur à un taux élevé d' air, ce qui entraîne une humidité ambiante élevée près de l' humidificateur et du brouillard se dépose continuellement près de l' humidificateur, formant un phénomène d' eau stagnante.	Réglez l' humidificateur à basse vitesse; Placez l'humidificateur dans un endroit où l'air est élevé (comme près des climatiseurs et des ventilateurs) pour permettre au brouillard de se répandre plus uniformément dans la pièce.
L' humidificateur ne fait pas l' embue pas	Le niveau d'eau du réservoir d'eau dépasse la ligne d' eau maximale	Versez une partie de l' eau de manière à ce que le niveau d'eau ne dépasse pas la ligne d' eau maximale

Note:
Après l'analyse des phénomènes ci-dessus, le défaut ne peut toujours pas être éliminé, veuillez contacter le point de maintenance de notre société ou le revendeur, il est strictement interdit aux non-professionnels de démonter et de monter eux-mêmes l' appareil.

Spécifications du produit

Nom du produit	Humidificateur
Modèle du produit	JSQ- C10C1
Tension nominale	220-240V
Fréquence nominale	50-60Hz
Capacité nominale	1.0L
Puissance nominale	20W
Humidification nominale	100-150mL/h
Dimensions(Lx(Lx(H) mm	134x134x224(mm)
Image du produit	

Avertenza: per evitare danni causati dall' uso improprio, leggi attentamente il manuale prima di usare questo prodotto, poi usa questo prodotto in rigorosa conformità con gli usi indicati nel manuale.

Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto l'umidificatore Bear Electric Appliance!
Questa serie di umidificatori prodotta dalla nostra azienda è stata sviluppata autonomamente dopo la ricerca e lo sviluppo. Con una lavorazione squisita, la protezione dalla mancanza d' acqua, il riguardo