English Manual 01
Gebrauchsanleitung auf Deutsch 14
Manuel d'utilisation en francais 27
Manuale D'istruzioni In Italiano 40
Manual de Instrucciones en Español 53

Pictures may be different from appliance itself.

1 **Please read this manual carefully before use.**

2 **This appliance is for house hold use only.**

Humidifier
JSQ-F60M

PARTS & ASSEMBLY

CONTROL PANEL

Picture for reference only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the operating instructions of this manual carefully before operating the appliance. Keep the manual for future use. If you give instructions below. Ignoring the instructions or operating errors may cause major accidents or other injuries. So please follow the instructions below.

1. Please check whether the voltage standard complies with it before use.
2. Avoid damage, modify, forcefully bend, pull, squeeze, or bundle the power cord. Do not place heavy objects on the power cord. Otherwise the power cord will be damaged and dangerous.
3. Do not pull the power cord when moving the product or pulling out the plug.
4. When using this product, make sure that the socket is in good condition. Do not use damaged or loose socket.
5. When pulling out the plug, please hold the plug part and do not pull the power cord forcibly.
6. When this product is working, be sure to keep a certain distance between the product and the wall or furniture. Keep it in a place inaccessible except, and stay away from flammable and explosive dangerous goods.
7. Do not place this product on the unstable or inclined surface, or from tilting or falling, causing the humidifier's water to overflow or damage.
8. Do not use hand tools to touch the atomizer, only with water swabs or soft cloth to clean.
9. Do not use a cloth moistened with chemical solvents, pesticides, or other volatile substances to wipe the surface of the product.
10. Do not use this product around the curtain, tapestries or swinging pad to avoid electric shock or fire.
11. In order to avoid electric shock accidents, do not place the product in water or other liquids for cleaning.

12. When not using, cleaning or moving the humidifier for a long time, please unplug the power cord first.
13. Do not let children use the product alone, please place it out of the reach of children.
14. Do not power on during water filling and cleaning, and do not start the machine when the water tank is empty.
15. Please do not use hands wet with water to plug in or out the power plug. When thundering, please do not touch the power cord and plug to avoid electric shock accidents.
16. When the product is damaged or unable to operate normally, please cut off the power immediately, pull out the plug, and do not disassemble and repair by yourself.
17. The product can only be used in home or similar places.
18. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or similar professional people to replace.
19. After the water in the water tank is use out, please turn off the switch, pull out the plug, and then pour out the water. The water tank is filled with water for the latest capacity.
20. The humidifier should be cleaned regularly once a week after use, and the water in the water tank should be poured out. If the water tank should be emptied, Reduce grime, please change the water in the water tank and the water in the wick frequently.
21. People with asthma, allergic rhinitis, pneumonia and other diseases and allergies should consult a doctor according to their own physical condition and use it according to the doctor's advice.
22. This product is not suitable for children and people with children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions on how to use the appliance by a person responsible for their safety.
23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
25. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
26. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of microorganisms in some household products.
27. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If condensation occurs, reduce the humidity output or use less humidifier intermittently. Do not place absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp. Such materials can become durty/moldy and dangerous.
28. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
29. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before mold use.

Warning:
Do not substances that may be present in the water or in the atmosphere where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very dangerous illnesses. Empty, clean and dry the reservoir and the tank is not cleaned properly every 3 days.

HOW TO ASSEMBLY

1. Put the fluid around the pole (both sides of the fluid are the same.)
2. Put the fluid holder on top of the pole and fix it
3. Set the spindles of the lower fluid into holes in lower fluid holder

WATER TANK ASSEMBLY

When put the water tank back to the base, logo on the water tank and the turn-knob should face the same direction.



1 **Tips:**
- **Lever fluid must be installed on holder firmly.**
- **Turn the water tank to the left or right, the logo on the water tank and fan-knob should face the same direction.**
- **Please place the machine on flat surface when use.**

HOW TO USE

Method 1: Take off the top cover, fill water into water tank then put the top cover back



Method 2: take off the top cover, put the water tank under tap and fill it. Then install water tank on the base and put back the top cover.

1. **Remarks:**
   1. **Please fill in tap water or pure water of 0 ℃ ~ to 40 ℃.**
   2. **To fill water with tap cover on is not advised. Water may plash.**
   3. **Do not overfill water tank.**
   4. **Fill water into water tank and remove sponge under lower fluid.**
   5. **Do plug off before filling the water tank**
   6. **Make have should out over filler mothing**
   7. **Do plug off before moving the machine**
   8. **Please do not add smoke, drugs, perfume etc into water tank or reservoir**

CLEAN AND MAINTAINS

Clean the water tank with clean water and wipe it with soft clothes.

CLEAN THE BASE AND MIST GENERATOR

- Put mixture of water and detergent or vinegar into the base and clean
- Then wipe it with soft clothes.
- Clean the mist generator with soft cloth and cotton swab.

1. **Remarks:**
   - **Please on plug off before cleaning**
   - **If the power cord is dirty, please clean it with dry soft cloth.**
   - **It is advised to clean the machine once or twice a week. Water tank : base should be cleaned**
   - **Please do not wipe the machine with lower and base regularly. Please do not wipe it on a regular basis.**
   - **Please clean and dry up the machine if not use for a long time. Then pack it into box and store it in dry place.**
   - **The marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.**
   - **Clean the water tank every three days.**

PRECAUTION

Please do not use other power except 220-240V~ 50-60Hz. Using plate, or a long wire will cause fire or fire.	Power cord should be in good condition. Cannot be damaged, modified, forcibly bended, pulled, twisted, squeezed or placed electric shock or fire.
Humidifier should be put over and steady. Put it on the table or other place. Leakage, shock out or fire.	Do turn off the machine before cleaning or not in use. Pull out the plug when not in use. Pull out the plug when cleaning. Avoid electric shock or fire.
Humidifier should be placed from socket or other heat source at a reasonable distance. Otherwise danger. Keep away from the electric shock, leakage, shock out or fire.	Humidifier is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Keep away from children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not plug off if unused or before cleaning.	Nobody should disassemble, repair or modify the product by himself except professional technician.
Do not plug off with wet hands.	Do not place water in the humidifier.
	Turn to clean speed mode when the machine is operating room. - the with air conditioner, or fan.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	ANALYSIS	TROUBLE SHOOTING
The machine doesn't work	The water in water tank is too little or machine not plugged in properly	Fill the water tank with water, Check the power connection
Smelly mist	Water in water tank or on the Base is dirty	Clean the Base and the water tank, Change the water
Indicator show lack of water but the water tank is full	Water in running Water tank is too little or the Base is dirty	Add the 1 liters/4 bottles ton in the machine
Water tank is not steady. The machine drip working after running for a while	Water tank or base fluid is not installed properly	Install the water tank and base fluid well
Leaking water tank and base when the machine is not in use	Water tank or base fluid is not installed properly	Install the water tank and base fluid well
Little mist come out	The water tank is empty. Only a little water in water tank. The machine is working for long time	Refill the water tank with clean water. Turn the knob and wait in high mode
Hot surface near the machine	The machine is working for long time	Turn to slow speed mode or turn off the machine for cooling down. - the with air conditioner, or fan.

1. **Remark:**
   If above problems are not solved. Please contact service center. Disassembly by unqualified person is not allowed.

SPECIFICATIONS

Model No.	JSQ-F60M
Voltage	220-240V~ 50-60Hz
Water Tank Capacity	6.5L
Power	25W
Product Dimension	245x205x308mm

Manufacturer:
Name: SEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
Address: Fuan Jiyue Industrial Park, Fuyu Village, Leliu, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P. R. China

Luftbefeuchter
JSQ-F60M

GERÄTETEILE & MONTAGE

BEDIENFELD

Die Abbildungen können von tatsächlichen Produkt abweichen.

1 **Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.**

2 **Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie den vom Gerätehersteller Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie das Handbuch für zukünftigen Sie die nachstehenden Anweisungen geben. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder Bedienungsfehler können zu schweren Unfällen oder anderen Verletzungen führen. Bitte sich bitte daher an die nachstehenden Anweisungen.

1. Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Netzspannung mit der Spannung des Gerätes übereinstimmt.
2. Das Netzkabel darf nicht zerschlagen, modifiziert, unter Kraftzug, gequetscht, gebogen, gezogen, verdreht oder gebündelt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, da es beschädigt werden und gefährlich sein kann.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung und Nichtbenutzung aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in gutem Zustand, dass die Steckdose ansonsten funktionsfähig und keine Verbindungsprobleme verwendet werden.
5. Beim Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose, umgreifen Sie bitte den Stecker und ziehen Sie den Stecker nicht gewaltsam.
6. Wenn dieses Gerät in Betrieb ist, halten Sie bitte einen gewissen Abstand zur Steckdose und anderen elektrischen Teilen ein, so dass Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Materialien hin.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder zum Boden, um zu verhindern, dass das Gerät umkippt oder herunterfällt und Wasser aus dem Luftbefeuchter Wir oder das Gerät beschädigt werden.
8. Verwenden Sie keine spitzen Werkzeuge am Zerstäuber, sondern verwenden Sie nur Wattestäbchen oder weiche Tücher zur Reinigung.
9. Verwenden Sie zum Abwischen der Geräteoberfläche kein Tuch mit chemischen Lösungsmitteln, Benzin, Kerosin oder Pestiziden.

10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Bleiwaserne, einer Brause oder ähnlich Ähnlichen Gegenstand, um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden.
11. Um Stromschläge zu vermeiden, Stellen Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Unfälle durch einen Stromschlag zu vermeiden.
12. Vor der Reinigung, dann Verwenden und aller längeren Nichtbenutzung, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Lassen Sie Kinder nicht allein das Gerät benutzen, bitte platzieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
14. Schalten Sie das Gerät nicht während des Wasserbehälters ein oder ein, wenn Wasser ins Gerät fließt oder reinigt.
15. Verwenden Sie keine nassen Hände zum Anschließen oder Abziehen des Netzsteckers. Bei Gewitter nicht den Netzstecker und Stecker berühren, um Unfälle durch einen Stromschlag zu vermeiden.
16. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es zur Verhinderung von Gefahren vom Hersteller, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Fachleuten, dass dem Benutzer ein dem Benutzer Dritte ausgetauscht werden.
17. Nachdem das Wasser im Wasserbehälter aufgebraucht ist, schalten Sie den Schalter aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nun Wasser ausgießen. Der Wasserbehälter ist bis zur Nennhauptstift mit Wasser zu befüllen.
18. Der Luftbefeuchter sollte regelmäßig einmal pro Woche nach dem Gebrauch gereinigt werden. Falls er für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Wasserbehälter ausgegossen und anschließend entleert werden. Um einen Bakterienbildung entgegen zu wirken, wechseln Sie bitte das Wasser im Wasserbehälter und im Wasserdoch ein regelmäßig.

21. Personen, die an Rhinurra, Asthma, Allergien und anderen Krankheiten leiden, sollten sich zuvor mit einem Arzt beraten und sich nach konsultieren und das Gerät entsprechend verwenden.
22. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, diese Personen werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person über den Gebrauch durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
23. Reinigung und Wartung sollten ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Erfahrungen bzw. einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach Anweisung einer verantwortlichen Person über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterhalten werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
24. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
25. Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit die Vermehrung von Mikroorganismen in einigen Haushaltsprodukten begünstigen kann.
26. Verhindern Sie, dass der Bereich um den Luftbefeuchter feucht oder nass wird. Falls feuchte Stellen auftreten, drehen Sie die Luftfeuchtigkeitsausgabe herunter. Falls Kondensation auftritt, reduzieren Sie Luftfeuchtigkeitsausgabe oder benutzen Sie den Luftbefeuchter nur kurzzeitig. Achten Sie darauf, diese absorbierenden Materialien, wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
27. Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

30. Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Aufbewahrung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem erstmaligen Gebrauch.

Warnung:
Etwaige Wirkungsstoffen, die im Wasser oder in der Umgebungsluft, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und mit dem Wasserzerstäuber verwehen und die Luft gefährlich verseuchen und zu sehr ernsthaften Krankheiten führen. Entleeren, reinigen und trocknen Sie den Behälter nach jeder 3 Tage gründlich gewissig ans.

ZUR INSTALLATION

1. Legen Sie den Schwimmer um den Stab (Beide Seiten des Schwimmers sind identisch).
2. Setzen Sie den Schwimmerhalterung auf die Stange und befestigen sie.
3. Setzen Sie die Spindeln des unteren Schwimmers in die Löcher der Schwimmerhalterung ein.

BEDIENHINWEISE

Methode 1: Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, füllen Sie den unteren Behälter mit Wasser und setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf.

Methode 2: Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, stellen Sie den Wasserbehälter unter den Wasserhahn und befüllen ihn ein. Setzen Sie den Wasserbehälter auf den unteren Unterteil und setzen die obere Abdeckung wieder auf.

1. **Anmerkungen:**
   1. **Füllen Sie Leitungswasser oder destilliertes Wasser zwischen 0 ℃ bis 40 ℃ ein.**
   2. **Füllen Sie Wasser bei aufgesetztem Deckel einzuführen. Das Wasser kann spritzen.**
   3. **Füllen Sie kein Wasser durch den Nebelauslass ein.**
   4. **Entfernen Sie den Schwamm unter dem Schwimmer unter den Wasserbehälter und füllen Wasser ein.**
   5. **Ziehen Sie vor dem Befüllen des Wasserbehälters den Stecker ab.**
   6. **Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter eingesetzt ist.**
   7. **Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie das Gerät bewegen.**
   8. **Bitte geben Sie keine Zusätze, Medikamente, Parfüm usw. in den Wasserbehälter oder das Gerät.**

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Wasserhahn mit sauberem Wasser und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.

REINIGUNG DER UNTERTEILS UND DES VERNEBLERS

- Lassen Sie eine Mischung aus Wasser und Spülmittel bzw. Essig in das Unterteil und reinigen Sie es. Wischen Sie es dann mit einem weichen Tuch ab.

1. **Anmerkungen:**
   - **Reinigen Sie den Verneblerkopf sanft mit einem Wattestäbchen.**
   - **Es wird empfohlen, den Gerät ein bis zweimal pro Woche zu reinigen. Es sollte ebenfalls dem Unterteil des Wasserhahns gereinigt werden.**
   - **Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, reinigen, trocknen/reiben sorm es zu einer Bakterienbildung kommen.**
   - **Bitte reinigen und trocknen Sie das Gerät, falls Sie es für längere Zeit nicht benutzen. Packen Sie es in Kartons und bewahren Sie es an einem trockenen Ort.**
   - **Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortlich, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können das Produkt zur umwelt-gerechten Entsorgung mitnehmen.**
   - **Reinigen Sie den Wasserhahn alle drei Tage.**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie das Handbuch für zukünftige Sie die nachstehenden Anweisungen geben. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder Bedienungsfehler können zu schweren Unfällen oder anderen Verletzungen führen. Bitte sich bitte daher an die nachstehenden Anweisungen.

1. Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Netzspannung mit der Spannung des Gerätes übereinstimmt.
2. Das Netzkabel darf nicht zerschlagen, modifiziert, unter Kraftzug, gequetscht, gebogen, gezogen, verdreht oder gebündelt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, da es beschädigt werden und gefährlich sein kann.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung und Nichtbenutzung aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in gutem Zustand, dass die Steckdose ansonsten funktionsfähig und keine Verbindungsprobleme verwendet werden.
5. Beim Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose, umgreifen Sie bitte den Stecker und ziehen Sie den Stecker nicht gewaltsam.
6. Wenn dieses Gerät in Betrieb ist, halten Sie bitte einen gewissen Abstand zur Steckdose und anderen elektrischen Teilen ein, so dass Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Materialien hin.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder zum Boden, um zu verhindern, dass das Gerät umkippt oder herunterfällt und Wasser aus dem Luftbefeuchter Wir oder das Gerät beschädigt werden.
8. Verwenden Sie keine spitzen Werkzeuge am Zerstäuber, sondern verwenden Sie nur Wattestäbchen oder weiche Tücher zur Reinigung.
9. Verwenden Sie zum Abwischen der Gerätoberfläche kein Tuch mit chemischen Lösungsmitteln, Benzin, Kerosin oder Pestiziden.

10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Bleiwaserne, einer Brause oder ähnlich Ähnlichen Gegenstand, um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden.
11. Um Stromschläge zu vermeiden, Stellen Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Unfälle durch einen Stromschlag zu vermeiden.
12. Vor der Reinigung, dann Verwenden und aller längeren Nichtbenutzung, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Lassen Sie Kinder nicht allein das Gerät benutzen, bitte platzieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
14. Schalten Sie das Gerät nicht während des Wasserbehälters ein oder ein, wenn Wasser ins Gerät fließt oder reinigt.
15. Verwenden Sie keine nassen Hände zum Anschließen oder Abziehen des Netzsteckers. Bei Gewitter nicht den Netzstecker und Stecker berühren, um Unfälle durch einen Stromschlag zu vermeiden.
16. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es zur Verhinderung von Gefahren vom Hersteller, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Fachleuten, dass dem Benutzer ein dem Benutzer Dritte ausgetauscht werden.
17. Nachdem das Wasser im Wasserbehälter aufgebraucht ist, schalten Sie den Schalter aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nun Wasser ausgießen. Der Wasserbehälter ist bis zur Nennhauptstift mit Wasser zu befüllen.
18. Der Luftbefeuchter sollte regelmäßig einmal pro Woche nach dem Gebrauch gereinigt werden. Falls er für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Wasserbehälter ausgegossen und anschließend entleert werden. Um einer Bakterienbildung entgegen zu wirken, wechseln Sie bitte das Wasser im Wasserbehälter und im Wasserdoch ein regelmäßig.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	ANALYSE	FEHLERBEHEBUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Die Netzspannung ist nicht richtig angeschlossen	Füllen Sie Wasserhahn ein, Prüfen Sie den Stromanschluss
Die Nebel riechen schlecht	Wasser im Wasserbehälter oder Basis ist schmutzig	Reinigen Sie den Unterteil und den Wasserbehälter, Ersetzen Sie das Wasser
Die Anzeige zeigt einen Wasserstand an, obwohl der Wasserbehälter voll ist	Wasserstand im Wasserbehälter ist zu niedrig oder Basis ist schmutzig	Füllen Sie 1 Liter/4 Flaschen Wasserhahn ein
Das Gerät vibriert beim Betrieb	Der Wasserbehälter oder die Basis sind nicht richtig installiert	Setzen Sie den Wasserbehälter und die Basis richtig ein
Es kommen Wasser aus dem Wasserbehälter und der Basis, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist	Der Wasserbehälter oder die Basis sind nicht richtig installiert	Setzen Sie den Wasserbehälter und die Basis richtig ein
Es kommt nur eine geringe Nebelmenge aus	Der Wasserbehälter ist leer. Es befindet sich nur noch etwas Wasser im Wasserbehälter. Das Gerät ist zu lange in Betrieb	Füllen Sie den Wasserhahn mit sauberem Wasser ein. Drehen Sie den Knopf und warten Sie in Hochstufe
Die Oberfläche in der Nähe des Gerätes ist heiß	Das Gerät ist zu lange in Betrieb	Stellen Sie den Wasserhahn auf niedrige Geschwindigkeit oder schalten Sie das Gerät aus

1. **Anmerkungen:**
   Falls die oben genannten Probleme nicht behoben werden können. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienstzentrum. Die Demontage durch nicht autorisiertes Fachpersonal ist verboten.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell-Nr.	JSQ-F60M
Spannung	220-240V~ 50-60Hz
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	6.5L
Leistung	25W
Produktabmessungen	245x205x308mm

Hersteller:
Name: SEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
Adresse: Fuan Jiyue Industrial Park, Fuyu Village, Leliu, Shunde District,Foshan City, Guangdong Province, China

Humidificador
JSQ-F60M

PIÈCES & ASSEMBLAGE



Les photos peuvent être différentes de l'appareil lui-même.

1 **Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.**

2 **Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.**

PANNEAU DE COMMANDE

L'image n'est qu'à titre référence

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation de ce manuel avant de utiliser l'appareil. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure. Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Le fait d'ignorer les instructions ou de commettre des erreurs d'utilisation peut entraîner de graves accidents ou d'autres blessures. Veuillez donc suivre les instructions ci-dessous.

1. Veuillez vérifier si la tension is utilisar est conforme avant l'utilisation.
2. Ne pas endommager, pas, ne modifiez pas, ne tordez pas, ne tirez pas, ne serrez pas et ne faites pas le coincer d'alimentation. Ne placez pas de lourds objets sur le cordon d'alimentation. Sinon, le cordon d'alimentation sera endommagé et dangereux.
3. Avant d'utiliser le produit ou de le nettoyer, veuillez débrancher la prise de courant.
4. Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous que la prise présente un bon contact, ce ne doit pas utiliser de câblage endommagé ou lâche. Ne pas utiliser de prises endommagées ou de contact d'alimentation avec endommagé et dangereux.
5. Lorsque un produit fonctionne, veillez à garder une certaine distance entre le produit et le mur ou le meuble. Ne pas le placer à un endroit inaccessible, et maintenez-le loin des matériaux inflammables et explosifs.
6. Ne placez pas ce produit sur un sol instable ou incliné pour ne pas le produit ne s'incline ou ne tombe et que l'eau de l'humidificateur ne déborde ou ne soit endommagé.
7. Ne utilisez pas d'outils pour toucher le vaporisateur, utilisez uniquement des cotons-tiges ou un chiffon doux pour le nettoyer.
8. N'utilisez pas un chiffon imbibé de solvants chimiques, d'insecticides, d'agents volatils pour essuyer la surface du produit.

9. N'utilisez pas le produit à proximité d'une tapisserie, de gobelins ou d'une pièce afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'accident.
10. Afin d'éviter tout accident dû à un choc électrique, ne placez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
11. Lorsque vous n'utilisez pas, vous ne nettoyez pas ou ne déplacez pas l'humidificateur pendant une longue période, débranchez-le d'abord le cordon d'alimentation.
12. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit seuls, mettez-le placer hors de portée des enfants.
13. Ne mettez pas sous tension pendant le remplissage d'eau et le nettoyage, ou n'allumez pas le système si le réservoir d'eau est vide.
14. Ne branchez pas, ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Par temps orageux, ne touchez pas le cordon d'alimentation et la prise afin d'éviter tout risque d'accident par choc électrique.
15. Si le produit est endommagé ou fonctionne pas normalement, coupez immédiatement l'alimentation, retirez la fiche et ne pas démonter ou assembler le produit vous-même.
16. Le produit doit être utilisé uniquement dans des maisons ou des lieux similaires.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant, le département de maintenance ou des professionnels similaires afin qu'ils puissent le remplacer.
18. Une fois l'eau du réservoir épuisée, éteignez la machine. Après avoir éteint l'appareil, débranchez-le et videz-le. Le réservoir d'eau doit être rempli jusqu'à sa capacité nominale.
19. Le produit doit être nettoyé régulièrement une fois par semaine. Lorsque vous videz le réservoir d'eau, pensez à remplacer l'eau du réservoir et le filtre du réservoir d'eau fréquemment afin de réduire la saleté.
20. Lorsque vous videz le réservoir d'eau et le nettoyez, veuillez débrancher l'eau du réservoir et le filtre du réservoir d'eau afin de réduire la saleté.
21. Ceux qui souffrent de rhumatismes, d'asthme et d'autres maladies et allergies doivent consulter un médecin en fonction de leur propre condition physique et utiliser le produit selon les conseils de leur médecin.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins que des personnes responsables de leur sécurité ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
23. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
24. Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances lorsque cela leur a été enseigné de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
25. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
26. Sachez qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance des microorganismes dans certains produits ménagers.
27. Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez le volume de sortie de l'humidificateur. En cas de condensation, réduisez le volume de sortie ou utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne placez pas des matériaux absorbants, tels que moquettes, rideaux, tentures ou nappes, pour éviter qu'ils ne deviennent humides. Ces matériaux peuvent devenir sales/moisis et dangereux.
28. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas en service.
29. Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant de l'utiliser à nouveau.

1. **Avertissement:**
   **Veuillez vérifier que les substances qui peuvent être présentes dans l'eau ou dans l'atmosphère où cet appareil est utilisé ou stocké l'appareil, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetées dans l

订单号：MO230228001

注：以下内容为审核专用，非印刷内容，请须知！

变更简要说明：		小熊电器股份有限公司	
上　传	梁杏欣	图　号	JSQ-F60A4(JSQ-F60A4-BLUE)-45-02
(校对) 业务	曾蓉璇	物料名称	说明书
(校对) 项目工程师	陈海鹰	物料编码	4084100002249
采　购	罗雯玲	图纸版本	A版
日　期	2023年03月14日	是否打样	是